查詢 UniFi Console 的電子合規資訊



前往，請登入至 unifi.ui.com。



接著從清單選擇 UniFi Console。

進入 UniFi OS 頁面，按張 "About this Console"。

按張 "Show Details"。

您可以在這裡取得 UniFi Console 的電子合規資訊。

查詢 UniFi Device 的電子合規資訊



前往，請登入至 unifi.ui.com。



接著從清單選擇 UniFi Console。



進入 UniFi OS 頁面，按張 "UniFi Device"。



每個裝置都會出現資訊，詳細資訊請參考各個裝置。



在兩個選項，按張 "Show Details"。



您可以在這裡取得 UniFi Device 的電子合規資訊。

尋找 UISP Device 的電子合規訊息

前往，請開啟裝 IP 位址登入設備。



進入 UISP 頁面後，按張 "Settings"。

按張 "Regulatory"。

您可以在這裡取得 UISP Device 的電子合規資訊。